

Main Velo

Preisliste unserer Serviceleistungen (Stand 11/2014)

Unsere Arbeitszeiten orientieren sich an den Vorgaben des VDZ.
Alle Preise inkl. 19% MwSt.

Serviceleistung	(1 AW = 6 Min. = 6,00)	AW	Preis
Inspektionen / Check (Sicht- und Funktionsprüfung)			
Erstinsp. / Check 2-Rad ohne Str.-/Tour.-Ausstattung		2,0	12,00
Erstinsp. / Check 2-Rad mit Str.-/Tour.-Ausstattung		2,5	15,00
Erstinsp. / Check 3-Rad, ohne Str.-/Tour.-Ausstattung		3,0	18,00
Erstinsp. / Check 3-Rad, mit Str.-/Tour.-Ausstattung		3,5	21,00
Jahresinsp. 2-Rad ohne Str.-/Tour.-Ausst., s. Prot.		9,0	54,00
Jahresinsp. 2-Rad mit Str.-/Tour.-Ausst., s. Prot.		11,0	66,00
Jahresinsp. 3-Rad, ohne Str.-/Tour.-Ausst.- s. Prot.		12,0	72,00
Jahresinsp. 3-Rad, mit Str.-/Tour.-Ausst.- s. Prot.		14,0	84,00
Jahresinsp. Tandem, ohne Str.-/Tour.-Ausst.- s. Prot.		12,0	72,00
Jahresinsp. Tandem, mit Str.-/Tour.-Ausst.- s. Prot.		14,0	84,00
Aufpreis Erst-/J.-Insp. Rad mit Vollfederung		1,0	6,00
Aufpreis Erst-/J.-Insp. Rad mit elektr. Hilfsantrieb		1,0	6,00
Aufpreis Erst-/J.-Insp. f. Spur vermessen bei L3R		2,0	12,00
Aufpreis J.-Insp. f. Ölwechsel bei Rohloff (ohne Material)		1,5	9,00
Aufpreis J.-Insp. f. Ölbadwart. Nexus (o. LR aus-/einb.)		3,5	21,00
Ermäßigung Jahresinspektion (Winterangebot)		2,0	12,00
Bremsen, mechanisch			
Bremse einstellen		1,5	9,00
Bremse, mech., kplt., de- / montieren (ohne einstellen)		3,5	21,00
Bremsgriff de- / montieren (ohne einstellen)		2,5	15,00
Bremsinnenzug de- / montieren (ohne einstellen)		1,5	9,00
Bremskörper (pro LR) de- / montieren (ohne einstellen)		2,5	15,00
Bremsschuhe / -Belag (Paar) de- / mont. (o. einstellen)		1,0	6,00
Bremssockel (Paar) reinigen und fetten		2,5	15,00
Bremszug (kplt.) de- / montieren (ohne einstellen)		2,5	15,00
Bremsen, hydraulisch			
Hydr. Felgenbremse entlüften		4,0	24,00
Hydr. Bremsleitung de- / montieren (ohne entlüften)		3,0	18,00
Hydr. Bremsltg.-Klemmring de- / montieren (ohne entlüften)		1,5	9,00
Hydr. Bremsdruckschalter de- / montieren (ohne entlüften)		3,0	18,00
Hydr. Felgenbremse: Bremsschuhe wechs. (ohne LR aus-/einb.)		0,5	3,00
Hydr. Felgenbremse einbauen (ohne entlüften)		5,0	30,00
Hydr. Felgenbremszylinder positionieren		3,0	18,00
Hydr. Scheibenbremse (Öl) entlüften (inkl. aller Arbeiten)		6,0	36,00

Hydr. Scheibenbremse (DOT) entlüften (inkl. aller Arbeiten)	8,0	48,00
Hydr. Scheibenbremszylinder mobil. (o. Zusatzarbeiten)	2,0	12,00
Hydr. Scheibenbremse instand setzen (Herstellerservice)		
Hydr. Scheibenbremse Komplettsystem de-/ montieren	8,0	48,00
Scheibenbremse, Bremsbeläge de- / montieren	2,0	12,00
Scheibenbremse, Brems sattelsitz nachfräsen	6,0	36,00
Scheibenbr., Brems scheibe de- / montieren (ohne LR aus-/einb.)	2,0	12,00
Scheibenbr., Brems sattel de- / montieren (ohne entlüften)	4,0	24,00
Scheibenbr., Brems sattel justieren	2,0	12,00
Schaltung / Naben		
Getriebe nabe (3- bis 8-Gg.) instand setzen	10,0	60,00
Getriebe nabe (Shimano 8-Gg.) Ölbad-Wartung / Lager-schmierung (ohne LR aus- u. einbauen)	3,5	21,00
Kettenschaltung reinigen und schmieren	3,5	21,00
Kettenschaltung einstellen	1,5	9,00
Rohloff Speedhub Oelwechsel	3,5	21,00
Rohloff Speedhub -Einbau (ohne Demont. + Einspeich.)	20,0	120,00
Schalthebel / Drehgriff (Kettenschltg.) de-/mont. + einst.	5,0	30,00
Schalthebel / Drehgriff (Nabenschltg.) de-/mont. + einst.	3,0	18,00
Schalthebelmechanik schmieren	2,0	12,00
Schalthebelmechanik instand setzen	5,0	30,00
Schaltinnenzug aus-/einbauen + einstellen	3,0	18,00
Schaltinnenzug (Nabenschaltung) ersetzen + einstellen	5,0	30,00
Schaltzug, kplt. ersetzen + einstellen	4,0	24,00
Schaltzug (Nabenschaltung), kplt. ersetzen + einstellen	6,0	36,00
Schalteinheit (Drehgriff, Zug u. Klickbox) ersetzen	3,0	18,00
Schaltwerk aus-/einbauen + einstellen	3,5	21,00
Schaltwerkrolle de- / montieren (ohne Kette de-/mont.)	1,0	6,00
Umwerfer aus-/einbauen + einstellen	3,0	18,00
Umwerfer (Tretlagermontage) aus-/einbauen + einstellen	7,0	42,00
Zahnkranz/ -Cassette aus-/einbauen (ohne LR aus- u. einbauen)	1,5	9,00
Zahnkranz (Getriebe nabe) aus-/einbauen (Kw)	8,0	48,00
Zahnkranz/ -Cassette aus-/einbauen (bei Kw bis 2009)	10,0	60,00
Tretlager / Pedale / Kette		
Innenlagerpatrone (incl. Kurbeln) aus-/einbauen	5,0	30,00
Tretlagergehäusegewinde nachschneiden	4,0	24,00
Kette (kurz) schmieren	0,5	3,00
Kette (lang) schmieren	1,0	6,00
Kette spannen	1,0	6,00
Kette (kurz) wechseln	2,0	12,00
Kette (lang) wechseln	3,5	21,00
Kette wechseln + Schaltung reinigen	5,0	30,00
Kettenblatt wechseln (ohne Kurbeldemontage)	2,0	12,00
Kettenblätter wechseln (3-fach, ohne Kurbeldemont.)	5,0	30,00
Kettenrohr de-/montieren	4,0	24,00
Kettenrohr einseitig aufweiten	1,0	6,00
Kettenschaltung reinigen	2,0	12,00

Kurbel de- und montieren (ohne Pedal De-/Montage)	1,5	9,00
Kurbelverbindungen reinigen + fetten (pro Kurbel)	2,5	15,00
Kurbel für Gewindehülse vorbereiten (o. Pedal De-/Montage)	2,0	12,00
Pedal de-/montieren	1,0	6,00
Pedal mit Gewindehülse montieren	1,0	6,00
Pedalgewinde nachschneiden	1,0	6,00
Pino-Kindertretlager montieren und demontieren	6,0	36,00
Schuhplatten (Cleats) montieren	1,0	6,00
Laufräder		
Felge, Ventilloch aufbohren	1,0	6,00
Felgenband de-/montieren (ohne LR aus-/einbauen)	0,5	3,00
Laufrad ausspeichen	3,0	18,00
Laufrad, Felge demontieren (Speichen zerstören)	1,0	6,00
Laufrad einspeichen + zentr. (o. LR, Reifen, ZK aus-/einb.)	10,0	60,00
Laufrad mit Schnellspanner aus- und einbauen	0,5	3,00
Laufrad-Steckachse aus- und einbauen	0,5	3,00
Laufrad mit Vollachse, ohne Nabenbremse, aus-/einbauen	1,0	6,00
Laufrad mit Nabenschtlg, Motor, etc. aus-/einbauen	2,0	12,00
Laufrad hinten bei Hollandrad etc. aus-/einbauen	5,0	30,00
Radlager Kettwiesel links wechseln (ohne Differential)	7,0	42,00
Radlager Kettwiesel rechts wechseln (ohne Differential)	10,0	60,00
Radlager einstellen (ohne LR, ZK aus-/einb.)	1,0	6,00
Radlager öffnen, fetten u. einstellen (ohne LR, ZK aus-/einb.)	2,5	15,00
Reifen / Schlauch de-/montieren (ohne LR aus-/einb.)	1,5	9,00
Reifen / Schlauch de-/mont. bei Dreirad (ohne LR-Ausbau)	2,0	12,00
Speiche (0,5 AW / St.) ersetz. (o. LR, Reifen, ZK aus-/einb.)	0,5	3,00
Spur bei Liegedreirad vermessen	2,0	12,00
Spur bei Liegedreirad einstellen	3,0	18,00
Zentrieren, zeitabhäng. ? 3 AW (ohne LR, Reifen aus-/einb.)	3,0	18,00
Lenkung / Gabel		
Gabelausfallenden richten	2,5	15,00
Gabel de- / montieren (ohne Anbauteile, Schaftkürzung)	4,0	24,00
Gabelschaft kürzen	2,5	15,00
Gabelschaftlänge bestimmen (bei System- bzw. Lenkkopflagerwechsel)	2,5	15,00
Gabelkonussitz fräsen	2,0	12,00
Lenkerband austauschen	5,0	30,00
Lenker-Zusatzgriffe de- / montieren	1,0	6,00
Lenkerbügel de- / montieren	3,0	18,00
Lenkervorbau de- / montieren (nach Aufwand)	3,5	21,00
Lenkerbezug de- / montieren	2,5	15,00
Lenkergriff de- / montieren	0,5	3,00
Lenkkopflager einstellen	1,0	6,00
Lenkkopflager de- / montieren (ohne Anbauteile)	5,0	30,00
Lenkungsdämpfer montieren	2,0	12,00
Federung		
Federsattelstütze, Stahlfedern aus- / einbauen	1,5	9,00
Federgabel, Elast.-, reinigen u. schmieren, (o. aus-/einba	7,0	42,00

Federbein Lagerbuchsen reinigen und schmieren	3,0	18,00
Federbein de-/montieren	3,0	18,00
Frontfederung Scorpion fs de-/mont., reinig. u. schmieren	7,0	42,00
Lichtanlage		
Batterie-Scheinwerfer / -Rücklicht montieren	1,0	6,00
Leuchtmittel de- / montieren	1,0	6,00
Lichtanlage, Defekt lokalisieren	1,0	6,00
Lichtanlage, Defekt lokal. u. beheben (nach Aufwand)	2,5	15,00
Lichtanlage montieren, incl. 2-adrigem Kabel auf Rohr	8,5	51,00
Lichtkabel SW (Koax-, mit Steckern) auf Rohr verlegen	4,0	24,00
Lichtkabel RL (Koax-, mit Steckern) auf Rohr verlegen	5,5	33,00
Lichtkabel SW (2-adrig, mit Steckern) auf Rohr verlegen	2,5	15,00
Lichtkabel RL (2-adrig, mit Steckern) auf Rohr verlegen	4,0	24,00
Lichtkabel (einfach) auf Rohr verlegen	2,5	15,00
Lichtkabelstecker montieren	0,5	3,00
Lichtkabel Streamer, umsteckbar, 16 Quetschverb.) mont.	10,0	60,00
Lichtkabel SCO Nabendynamo - Scheinwerfer mont.	12,0	72,00
Lichtkabel SFX/S Rücklicht - Scheinwerfer montieren	8,0	48,00
Reifendynamo de- / montieren	1,5	9,00
Reifendyn. demontieren u. Rücklichtkabel umrüsten	3,0	18,00
Scheinwerferhalter de- / montieren	1,5	9,00
Scheinwerfer / Rücklicht de- / montieren	2,0	12,00
Scheinwerfer für Nabendynamo (o. Halter) de- / mont.	3,0	18,00
Rahmen		
Ausfallenden Hinterbau richten	2,5	15,00
Ausleger de-/mont. (ohne Tretlg., Lichtk., Umwerf., etc.)	2,0	12,00
Ausleger mit Umwerfer, Sw u.integr. Lichtkabel de-/mont.	10,0	60,00
Brompton Schwingenlager austauschen	12,0	72,00
Birdy Schwingenlager austauschen	8,0	48,00
Schaltauge richten	3,0	18,00
Schaltauge de- / montieren	2,5	15,00
Schaltaugengewinde nachschneiden	2,0	12,00
Steuerlagersitz fräsen	3,0	18,00
Sattel / Sattelstütze / Sitz		
Sattel de-/montieren	1,0	6,00
Sattelklemmschraube austauschen	1,0	6,00
Sattelstütze de-/montieren	1,5	9,00
Sitzpolster (geschraubt) de- / montieren	2,0	12,00
Sitzbespannung de-/montieren	4,0	24,00
Sitzbespannung Hase (mit Kopfstütze) de-/montieren	6,0	36,00
Gepäckträger / Schutzbleche / Kettenschutz		
Gepäckträger (mit Einstellstreben u. RL) de- / montieren	4,5	27,00
Gepäckträger (mit Einstellstreben und RL) montieren	3,0	18,00
Gepäckträger (Scorpion m. integr. RL-Kabel) de-/mont.	12,0	72,00
Chainglider montieren	2,0	12,00
Kettenschutzscheibe montieren	2,0	12,00
Kettenkasten (offen) aus- und einb. (zzgl. Folgearbeit)	2,5	15,00

Lowrider de- / montieren	5,0	30,00
Lowrider montieren	4,0	24,00
Schutzblechstrebe befestigen	0,5	3,00
Schutzblech/-Spoiler de- / mont. (o. SchBl u. LR de-/montieren)	2,0	12,00
Schutzblech/-Strebe nieten (o. SchBl u. LR de-/montieren)	2,0	12,00
Schutzblech a. Vorderrad de- / mont. (ohne LR aus-/einb.)	2,5	15,00
Schutzblech a. Hinterrad de- / montieren (o. LR aus-/einb.)	3,5	21,00
Steckschutzblech montieren	1,0	6,00
Computer / Zubehörhalter		
Computer, Batterie wechseln	0,5	3,00
Computer einstellen	1,0	6,00
Computer mit Strd.-Kabel montieren (o. einstellen)	2,0	12,00
Computer mit langem Kabel montieren (o. einstellen)	2,5	15,00
Computer, Trittfrequenzsensor montieren	2,0	12,00
Flaschenhalter montieren	1,0	6,00
Gehhilfenhalter montieren	3,0	18,00
Lenkerkorbhalterung montieren	2,0	12,00
Schloß / -Halter montieren	2,0	12,00
Universalhalter für Computer, GPS, etc. montieren	1,5	9,00
Anbauteile		
Glocke montieren	0,5	3,00
Rückspiegel montieren	1,0	6,00
Ständer an Pletscherplatte de- / montieren	1,0	6,00
Ständer am Hinterbau de- / montieren	2,0	12,00
Ständer kürzen	1,0	6,00
Streamer-Halter montieren	3,0	18,00
Elektroantriebe		
BionX Software updaten	3,0	18,00
BionX Antriebssystem einbauen	30,0	180,00
Daum Tretlagerantrieb für AnthroTech einbauen	30,0	180,00
Vivax Assist Kegelrad auf Welle de-/mont. (o. Kurbel de-/mont.)	6,0	36,00
Protanium Antriebssystem einbauen (o. Gt. De-/mont.)	45,0	270,00
Verschiedenes		
Probefahrt	1,0	6,00
Bauart bedingter / Modell spezifischer Mehraufwand		
Reinigungsarbeiten (zeitabhängig)	0,0	0,00
FollowMe montieren, am Zugfahrrad	5,0	30,00
FollowMe montieren, am Kinderfahrrad	5,0	30,00
FollowMe Nabenschaltungsadapter montieren	3,0	18,00
Versandbearbeitung Teile (ohne Porto / Fracht)	3,0	18,00
Versandbearbeitung, Zweirad (ohne Frachtkosten)	5,0	30,00
Versandbearbeitung, Dreirad (ohne Frachtkosten)	10,0	60,00